





12 - 0115


Programmateur USB/USB programmer



Windows 7 / 8 / 10  ✓	MACOSX  ✓
--	---

	 X1	 X1
--	---	---

Installation / Setup



<http://home.intratone.info>



Recyclage du produit en fin de vie:

Le programmateur et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques).

End of life product recycling:

Key programmer and its accessories must not be disposed of with unsorted municipal waste but be follow the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) collection and recycling channel.



R&TTE 1999/5/CE ; EN 60950(2001)
EN 301 489-3(2002) ; EN 300 330-2 (2001)